

A	ALPIN	0252-0253 / 1276 / 1789
	AUCMA	0288-0296 / 0462 / 1826 / 3534
B	BANSHEN	0264 / 1288 / 2824
	BOERKA	0383 / 0434 / 0436 / 0437 / 3506
C	CARRIER	0203-0209 / 0456-0458 / 0482-0486 / 0563-0565
	CHANGHONG	0301-0308 / 2349 / 3890 / 4905
	CHIGO	0379-0382 / 0515 / 1912 / 2940
	CHOFU	0184-0187 / 1208 / 2233 / 4330
	CHUNLAN	0345-0350 / 0450 / 0453 / 3522
	CORONA	0155-0163 / 0459 / 2204 / 3531
	CONROWA	0377 / 0889 / 1315 / 2937
	CONSUL	0463 / 1999 / 3535 / 4335-4650
D	DAEWOO	0203-0209 / 0406 / 1430 / 3792
	DAIKIN	0171-0183 / 0566 / 0567 / 0583
	DOCTOR	0221,0449 / 473 / 3805
	DONGBAO	0355-0361 / 1897 / 2918 / 4652
	DONGXINBAO	0413 / 1505 / 3485 / 4700-4768
E	ELECTROLUX	0216-0220 / 0569 / 1244
F	FEDDERS	0528 / 4804 / 4820-4900
	FRESTECH	0277 / 0519 / 0520 / 2325
	FUJITSU	0127-0137 / 0464 / 0552-0554
	FUNAI	0430 / 0481 / 3041 / 3502
G	GALANZ	0371 / 0372 / 0521 / 1908 / 2931
	GENERAL	0127-0137 / 0464 / 2000 / 3712
	GUOQIAO	0244 / 0291 / 1268 / 2851
	GLEE	0398 / 0399 / 2446 / 2959 / 5260
	GOLDSTAR	0201 / 0466-0469 / 1737 / 3539
	GREE	0309-0316 / 0482 / 0512 / 0513
H	HAIER	0266-0272 / 0453-0455
	HISENSE	0332-0335 / 0517 / 1868 / 2895
	HITACHI	0118-0126 / 1656 / 2173
	HUABAO	0336-0344 / 2384 / 2903 / 4905
	HUAKE	0408 / 0920 / 1501 / 3480
	HUAMEI	0402 / 0460-0465 / 2962 / 3986
	HUALING	0317-0325 / 0452 / 2365 / 3524
	HUIFENG	0370 / 2418 / 3442
	HUIKANG	0368 / 0441-0443 / 1978 / 3440
	HYUNDAI	0202 / 0433 / 0480 / 0551 / 3552
J	JDC	0373 / 0440 / 2488 / 3957
	JIANGNAN	0432 / 1456 / 3607 / 4906-4915
	JINTAR	0414 / 1950 / 3998 / 4655-4669
	JINSONG	0389-0391 / 0446-0448 / 3463
	JOHSON	0245 / 0492 / 2028 / 3829
K	KANGLI	0374-0375 / 1911 / 2442
	KELON	0282-0287 / 0473 / 0485-0488
	KLIMATAIR	0225 / 0226 / 0452 / 3297
	KOLIN	0416-0418 / 2466 / 3488
	KONIKA	0397 / 0457-0459 / 3017
L	LG	0197-0200 / 0514 / 0572 / 2248
	LIANGYU	0233 / 0451 / 1987 / 3817
	LITTLEDUCK	0015-0020 / 0530 / 1039
	LOREN-SEBO	0255 / 0471 / 0472 / 2007 / 3327

M	MACQUAY	0234-0237 / 0465 / 1489 / 2794
	MICOM	0415 / 1439 / 2465 / 3487
	MIDEA	0260-0265 / 0526 / 1801 / 2820
	MITSUBISHI	0001-0045 / 0476-0479 / 0552 / 0553 / 0568 / 582 / 5000 / 5000
N	NATIONAL	0138-0154 / 0483 / 2714 / 3722
	NORITZ	043 / 0943 / 2991 / 5005-5256
O	OMEGA	0559
P	PANASONIC	0138-0154 / 0483 / 2714 / 3722
	PANDA	0378 / 1914 / 3962 / 5257-5259
	PHILCO	0210-0211 / 0487 / 0488 / 1234
	PROTON	0421-0423 / 0934 / 2981
R	RAYBO	0362-0367 / 2410 / 3435 / 5278
	RCOOL	0298 / 0309-0316 / 0482 / 051 / 0513
	ROWA	0369 / 0438-0439 / 0527 / 0531
S	SABRO	0435 / 0506-0508 / 0947 / 3578
	SAIJO DENKI	0212-0215 / 0724 / 2262
	SAMPO	0424-0426 / 1448 / 2985 / 5450
	SAMSUNG	0188-0196 / 0516 / 0518 / 1212
	SANYO	0046-0095 / 0529 / 0530 / 1070
	SASUKI	0254 / 0470 / 1494 / 2814
	SHANGLIN	0384-0388 / 0444-0445 / 3407
	SHANXING	0392 / 0449 / 0612 / 0904 / 1985
	SHARP	0096-0106 / 0525 / 1122
	SHENGFENG	0376 / 0480 / 0888 / 1911
	SHINCO	0351-0354 / 0454-0456 / 3935
	SHUANGLU	0376 / 0404-0407 / 0480 / 1400
	SHUAIKANG	0288 / 0800 / 5450-5643
	SONGGE	0428-0429 / 2988 / 3501
	SOVA	0409-0410 / 1433 / 2457
	SUMMER	0427 / 1963 / 5466-5700
	SUNDURG	0257 / 0505 / 1529 / 2305
	SWAN	0434 / 0516 / 0524 / 2994
T	TADIRAN	0246-0251 / 0759 / 1787 / 5701
	TATUNG	0419-0420 / 2980 / 3491
	TCL	0273-0281 / 0570 / 0786
	TECO	0256 / 0473-0475 / 1497 / 3840
	TIANDI	0415 / 1439 / 3999 / 2750-5759
	TOSHIBA	0107-0117 / 0489 / 0561 / 0562 / 1001
	TRANE	0227-0232 / 0739 / 1101 / 1768
U	UNI-AIR	0222-0224 / 0450 / 1986
W	WANBAO	0138-0154 / 0483 / 0652 / 0995
	WEILI	0393-0396 / 1420 / 1932
	WHIRLPOOL	0164-0170 / 0502 / 1526 / 3748 / 0481 / 993 / 5800-5996 / 5800-5996
X	XIENG	0411 / 0412 / 0924 / 1947
	XINLE	0400 / 0401 / 0913 / 2960
Y	YANGZ(YAIR)	0403 / 1427 / 2451
	YINYAN	0258-0259 / 0326-0331 / 0838
	YORK	0238-0243 / 0751 / 1778
Z	ZHEN BAO	0127-0137 / 0464 / 2000 / 3711

Univerzális klíma távirányító

6000
in 1
ONE KEY
UNIVERSAL

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Elem behelyezése

Távolítsa el az elemtartó fedelét és helyezzen be 2 db AAA (mikro) elemet majd helyezze vissza a fedelet. Válasszon az alább felsorolt beállítási lehetőségek közül.

Programozás

Direkt kód bevitelle

- A csomagoláson található kódtáblázatból válassza ki a készülék gyártóját. A gyártó mellett található kódot a **SELECT** gomb megnyomását követően a számbillentyűk segítségével írja be a készülékbe.
- A negyedik szám begépelése után a számok már nem villognak, a beállítás befejeződött.
- A **ONE KEY** gomb megnyomásával ellenőrizheti, hogy sikerült-e a beállítás. Ha a légkondicionáló nem reagál, akkor a gyártó mellett található következő kóddal érdemes próbálkozni.

Automata keresés

- Kapcsolja be a légkondicionálót és a távirányítót irányítsa rá.
- Tartsa a **SELECT** gombot lenyomva 5 másodpercig majd engedje el. A távirányító elkezd az automata keresést. Amint a légkondicionáló reagál és jelet küld a távirányítónak bármelyik gombbal befejezhető a beállítás.
- A **ONE KEY** gomb megnyomásával ellenőrizheti, hogy sikerült-e a beállítás. Ha a légkondicionáló nem reagál, akkor a teljes keresési folyamatot újra kell kezdeni mindaddig, ameddig meg nem találja a távirányító a légkondicionálót.

A One Key (gyors hűtés/fűtés) funkció használata

Akár nyár van, akár tél, a távirányítót csak a légkondicionálóra kell irányítani és a **ONE KEY** gombot megnyomni.

A távirányító az aktuális hőmérséklet alapján, nyáron 26°C-ra, télen 20°C-ra állítja be a légkondicionálót.

Ha a beállított hőmérséklet nem megfelelő, akkor a **TEMP-** és **TEMP+** gombokkal módosítható.

A többi gomb természetesen ugyanúgy működik ebben a funkcióban is.

Az óra beállítása

- Nyomja meg a **CLOCK** gombot, a kijelző villogni kezd.
- A **TIME+** és **TIME-** gombokkal állítsa be az időt.
- Nyomja meg ismét a **TIME** gombot a beállítás véglegesítéséhez.

Az időzítő beállítása

Az időzítő beállításához a légkondicionáló berendezésnek nem kell bekapcsolva lennie.

- Nyomja meg a **TM ON** gombot, a kijelzőn az óra jel és az idő villog. A **TIME+** és **TIME-** gombokkal állítsa be a bekapcsolási időt. A beállított idő 5 másodperc után rögzül.
- Nyomja meg a **TM OFF** gombot, a kijelzőn az óra jel és az idő villog. A **TIME+** és **TIME-** gombokkal állítsa be a kikapcsolási időt. A beállított idő 5 másodperc után rögzül.

Az idő 0 és 24 óra között állítható. Ha a **TM ON** vagy a **TM OFF** gombokat kétszer nyomja meg, akkor a beállítások törölődnek. Az időzítő beállítását követően a távirányító adó részét (felső rész) a légkondicionáló vevő részére (eleje) irányítva kell elhelyezni a tényleges hatósugáron belül; máskülönben az időzítés nem fog működni.

A hőmérséklet kijelzése

A **ROOM TEMP** gomb megnyomása után a távirányító kijelzőjén megjelenik a szoba aktuális hőmérséklete, majd 5 másodperc után ismét a beállított hőmérséklet jelenik meg. Ez által szobahőmérőként használható és a beállított hőmérséklet igény szerint korrigálható.

Megjegyzés

Ügyeljen rá, hogy használat közben ne legyen semmi a távirányító és a légkondicionáló között, mert az a készülék működését akadályozza. Amennyiben a távirányítót hosszabb ideig nem használja, akkor az elemeket ki kell venni, mert az elemekből kifolyó anyag tönkreteszi a készüléket. Ha a kijelző már halvány, akkor cserélje ki az elemeket. Ne használjon egyszerre új és használt elemeket! A készülék meghibásodása esetén a javítást csak szakember végezheti. Jótállást a gyártó csak rendeltetészerű használat esetén vállal. A gyártó fenntartja a jogot a távirányító funkcióinak és paramétereinek előzetes értesítés nélküli módosítására.

Technikai adatok

Vezérlési távolság (hatósugár)	Több, mint 8 méter
Elem típus	2 db AAA (mikro) elem
Méreték (HxSZxM)	133 mm x 45 mm x 23 mm
Súly	kb. 52 g (elemek nélkül)

Gyártó: Rotovill Kft.

7631 Pécs, Csikor Kálmán u. 26.

www.rotovill.hu

Származási ország: Kína